



Notes d'installation des rosaces de plafond

Ce guide s'applique uniquement aux rosaces de plafond Imperial.

Produits d'autres fabricants : ne suivez pas ces instructions.

Remarque : Faites toujours appel à un électricien qualifié pour l'installation de tout appareil électrique nécessitant un raccordement fixe. Ces remarques ne sont que des lignes directrices. Pour votre situation, consultez un professionnel et respectez les normes de construction locales..

1) Poids : Les médaillons sont purement décoratifs et ne supportent aucun poids. Tout luminaire doit être suspendu par la tige filetée de la prise électrique. Pour les luminaires lourds, renforcez les chevrons du plafond afin de supporter leur poids.

2) Alimentation : Assurez-vous qu'il n'y a pas d'alimentation électrique au niveau du boîtier de prise. Coupez le disjoncteur et vérifiez avec un testeur électrique.

3) Marquer l'emplacement : Percez le centre du médaillon sur le boîtier et tracez le contour extérieur du médaillon au plafond.

4) Préparation : Assurez-vous que le plafond est plat et propre



5) Trou du médaillon : La plupart mesurent 9,5 cm (3-3/4 po) pour accéder à la boîte de raccordement électrique. Le pavillon du lustre repose sur la face du médaillon.

NE PAS TRAVERSER LE TROU



6) Peignez la face du médaillon avant de l'installer - laissez sécher 24 heures (ne peignez pas le dos, il doit rester rugueux).

7) Appliquez l'adhésif. Utilisez uniquement un adhésif homologué et compatible avec ArchPolymer™ déposez plusieurs petites gouttes au dos du médaillon. Utilisez le même adhésif pour GRG-NeoPlaster.



8) Utilisez 4 vis pour maintenir temporairement le médaillon ou, de préférence, une cloueuse pneumatique pour le fixer au plafond. N'utilisez que quelques clous, car ils servent uniquement à maintenir le médaillon en place jusqu'à ce que la colle sèche. Dans le cas du Neo-Plaster-GRG, utilisez uniquement des vis et fraisez-les pour pouvoir les reboucher ultérieurement.



9) Vérifiez que le médaillon est bien horizontal. Si ce n'est pas le cas, utilisez une petite cale pour soulever légèrement un côté jusqu'à ce que tous les côtés soient alignés. C'est le moment de corriger toute irrégularité. Assurez-vous d'avoir d'abord passé les fils par le trou central.

10) Laissez sécher quelques heures ou toute une nuit.

11) Comblez l'espace entre le médaillon et le plafond. Appliquez l'enduit de rebouchage vinyle avec le doigt ou une petite truelle plate sur les bords du médaillon. Laissez sécher, puis poncer légèrement ou à l'eau lors de l'application. **NE PAS** utiliser de mastic. Le mastic a tendance à sécher et à se rétracter avec le temps. L'enduit de rebouchage vinyle est un plâtre polymère qui reste flexible et peut être poncé, contrairement au mastic. Reboucher tous les trous de vis à tête fraisée ou de clous. Retoucher avec de la peinture sur l'enduit de rebouchage.

12) Raccordement électrique : les fils passent dans la tige filetée et l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Ces notes sont données sans préjudice et dans votre intérêt.



Imperial Productions®

Imperial Productions & Distribution Inc.

email sales@imperialproductions.com © 2016 MRDCI Tous droits réservés

AUG-26